

Radiator ontluchten

Benodigdheden: een doekje en een
ontluchtingssleuteltje of radiatorsleutel



STAP 1

Draai alle radiatoren in huis
helemaal open. Zet de
thermostaat ongeveer 15
minuten op een hoge
temperatuur. Zijn de radiatoren
warm? Zet de thermostaat dan
uit en wacht nog 10 minuten
zodat het water tot rust kan
komen.

STAP 2

Lucht verzamelt zich op het
hoogste punt van de
installatie. Begin daarom met
de radiatoren op de onderste
verdieping en werk naar
boven toe.



STAP 3

Sluit de radiatorkraan
van de radiator die je
wilt ontluchten. Zorg dat
die helemaal dicht is.

Radiator ontluchten

Benodigdheden: een doekje en een ontluchtings sleuteltje of radiatorsleutel



STAP 4

Houd een doek onder het ontluchtingsventiel van de radiator. Dit ventiel zit hoog op de radiator, aan de zijkant of aan de bovenkant. Draai het ontluchtingsventieltje een klein beetje open met de sleutel en laat de lucht ontsnappen. Als er alleen een straaltje water uit komt, is de radiator ontlucht. Ontlucht op deze manier elke radiator in huis

STAP 5

Controleer de waterdruk van je cv-ketel. Deze moet tussen de 1,5 en 2 bar zijn. Staat de drukmeter onder de 1,5 bar? Vul dan de cv-ketel bij.



STAP 6

Zet de thermostaat weer op de gewenste temperatuur. Klaar!