

CV-ketel bijvullen

Volg onderstaande eenvoudige stappen en jouw cv-ketel is zo weer bijgevuld!




STAP 5

Draai vervolgens eerst de waterkraan open en daarna de vulkraan open.

STAP 6

Wacht tot de drukmeter van de cv tussen de 1,5 en 2,0 bar staat.



STAP 7

Draai de vulkraan dicht als de druk bijna op 2,0 bar staat en daarna de waterkraan.

STAP 8

Koppel de vulslang los van de vulkraan en daarna van de waterkraan. En zet de thermostaat weer op gewenste temperatuur.

